
M0 Select Jumper header
J13
J14
J15
HEADER 3
termination resistors for config_clock
locate near V5 CLK
buff_config_clock
FLASH_RP_BAR
FLASH_READY_WAIT
U23-1
U23-2
U23-3
U23-4
U23-5
U23-6
U23-7
U23-8
U23-9
U23-10
U23-11
U23-12
U23-13
U23-14
U23-15
U23-16
U23-17
U23-18
U23-19
U23-20
U23-21
U23-22
U23-23
U23-24
U23-25
U23-26
U23-27
U23-28
U23-29
U23-30
U23-31
U23-32
U23-33
U23-34
U23-35
U23-36
U23-37
U23-38
U3
U4
U110
U24
U25
U27
J18
J16
J17
J37
J36
J38
J39
J40
J41
J42
J43
J44
J45
J46
J47
J48
J49
J50
J51
J52
J53
J54
J55
J56
J57
J58
J59
J60
J61
J62
J63
J64
J65
J66
J67
J68
J69
J70
J71
J72
J73
J74
J75
J76
J77